

## Ajouter des opérateurs Net2

### Vue d'ensemble

La terme "Opérateur Net2" revient à un individu qui a accès et qui utilise le logiciel Net2. Il n'y a pas de limite sur le nombre d'opérateurs autorisés.

Les opérateurs Net2 peuvent avoir des privilèges différentes leur donnant des niveaux variable d'accès aux fonctions du système. Les privilèges opérateur sont découpés en 7 niveaux :



	Ingénieur Système	Superviseur	Token administrator	Standard (Lecture seulement)	Evénements seulement	Administrateur pointeuse	Pointeuse Seulement
Evénements	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Utilisateurs	✓	✓	✓	Lecture seul	✗	✓	✗
Niveaux d'accès	✓	✓	Lecture seul	Lecture seul	✗	Lecture seul	✗
Horaires	✓	✓	Lecture seul	Lecture seul	✗	Lecture seul	✗
Portes	✓	Ne peut pas remplacer or supprimer les UCA ou mettre à jour le microprogramme.	✗	✗	✗	✗	✗
Secteurs	✓	Lecture seul	✗	✗	✗	✗	✗
Anti-passback	✓	Lecture seul	✗	✗	✗	✗	✗
Cartes E/S	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Déclencheurs et Actions	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Caméras	✓	✓	Lecture seul	Lecture seul	✗	Lecture seul	✗
Graphiques de site	✓	✓	Lecture seul	Lecture seul	✗	Lecture seul	✗
Rapports	✓	✓	Lire existants et créer nouveau	Lecture seul	✗	Lire existants et créer nouveau	✗
Faire l'appel	✓	✓	Lire existants et créer nouveau	Lire existants et créer nouveau	✗	Lire existants et créer nouveau	✗
Opérateurs Net2	✓	Peut créer des opérateurs de niveau superviseur et plus bas	Lecture seul	Lecture seul	✗	Lecture seul	✗
Pointeuse	✓	✓	Lecture seul	Lecture seul	Lecture seul	✓	Voir ses infos.
Outil de configuration	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

### Notes Importants

Seulement l'ingénieur système et les superviseurs peuvent créer des opérateurs. Les superviseurs ne peuvent pas créer des comptes ingénieur système.

	Événements seulement	Administrateur pointeuse	Pointeuse Seulement
Événements	✓	✓	✗
Utilisateurs	✗	✓	✗
Niveaux d'accès	✗	Lire existants et créer nouveau	✗
Horaires	✗	Lecture seul	✗
Portes	✗	✗	✗
Secteurs	✗	✗	✗
Anti-passback	✗	✗	✗
Cartes E/S	✗	✗	✗
Déclencheurs et Actions	✗	✗	✗
Caméras	✗	Lecture seul	✗
Graphiques de site	✗	Lecture seul	✗
Rapports	✗	Lire existants et créer nouveau	✗
Faire l'appel	✗	Lire existants et créer nouveau	✗
Opérateurs Net2	✗	Lire existants et créer nouveau	✗
Pointeuse	Lecture seul	✓	Voir ses infos.
Outil de configuration	✗	✗	✗

L'assistant "nouvel opérateur" est lancé en double cliquant sur l'icône "Nouvel opérateur"

Avant qu'un opérateur puisse être rajouté, il doit être un "utilisateur" sur le système.

Choisissez le privilège opérateur requis du menu déroulant. Demandez au nouvel opérateur de taper leur mot de passe et le confirmer.

Les opérateurs peuvent être supprimés en changeant leur privilège à "Aucun".

Assistant Configuration des opérateurs- Étape 1 de 1

Configurez les droits des opérateurs et leurs mots de passe. Pour retirer ses autorisations à un opérateur, réglez ses droits sur "Aucun". Cliquez sur "Terminer" pour enregistrer les modifications, ou sur "Annuler" pour les abandonner.

Nom:

Droits de l'opérateur:

Mot de passe:

Confirmez le mot de:

Annuler < Précédent Suivant > Terminer