

Net2 plus deurcontroller toevoegen aan een bestaande RS485 databuslijn



De juiste procedure om een Net2 uit te breiden is de volgende:

1. Sluit de Net2 software toepassing en de Net2 Server.
2. Sluit de nieuwe ACU'S aan. De nieuwe ACU's moeten in de buslijn opgenomen worden, rekening houdend met het 'bus systeem'. Zie dossier: AN1012-NL Installeren van een Net2 controle eenheid.
< <http://paxton.info/391> >
3. Open de Net2 software toepassing. De Net2 server moet automatisch de nieuwe ACU's detecteren. Indien niet, moet u in de nieuwe ACU's gaan detecteren via de 'detecteren' knop in de deuren vanuit de software.
4. Configureer de nieuwe ACU's zoals de al bestaande deuren.
5. Standaard, zal er geen enkele gebruiker toegang krijgen tot de nieuwe deuren. Voeg de nieuwe deuren toe aan de autorisaties en de individuele gebruikersbestanden indien nodig. Voor details aangaande de autorisaties, zie dossier: AN1038-NL Toegangsniveaus en tijdzones instellen. < <http://paxton.info/850> >
6. Om te bevestigen dat het systeem werkt zoals het hoort, moet u de volgende controles uitvoeren:



Een gebruikerskaart waaraan toegangsrechten gegeven werd, zal de deuren openen waarvoor deze toegangsrechten gekregen heeft.



Alle vergrendelende hardware werkt correct, t.t.z. de deuren zullen enkel open gaan wanneer dit gevraagd is.



Gebeurtenissen worden teruggestuurd naar de PC.



Alarm gebeurtenissen zoals, deur geforceerd worden vanaf elke deur teruggestuurd naar de PC indien er contacten bevestigd zijn aan de deur.