

Intégration de Net2 avec des caméras IP

'Caméras' est une fonction qui vous permet de voir des images en temps réel dans Net2 à partir de caméras adressables en IP.

Cliquez sur 'Caméras' dans l'arborescence et double-cliquez sur 'Ajouter' dans la fenêtre principale. Si 'Caméras' n'est pas affiché dans l'arborescence, allez dans Affichage dans les menus au-dessus et choisissez 'Caméras'.

Vous pouvez alors donner les détails de la caméra. Donnez un nom, l'adresse IP ou l'URL de la caméra, et ajouter tout commentaire voulu.

Vous pouvez maintenant voir la caméra en cliquant sur son nom dans l'arborescence.

