

Entry paneel RVS onderhoud

Overzicht

Roestvrij staal (RVS) wordt toegepast in omgevingen waar corrosieweerstand en vandaalbestendigheid vereist is. Afhankelijk van de omgevingsfactoren zal RVS vlekken en verkleuring vertonen als gevolg van oppervlakte afzettingen zoals metaaldeeltjes, vuil en luchtverontreiniging. Met deze reden is het aan te raden om RVS producten regelmatig te reinigen en te onderhouden.

Voor de Entry buitenposten wordt gebruik gemaakt van 316 Marine grade RVS. Dit type RVS is uitermate geschikt voor zware omstandigheden.

Omgeving

316 Marine grade RVS is geschikt voor de zwaardere omstandigheden zoals:

- Scheepvaart
- Industrie
- In de buurt van drukke wegen

Wanneer een RVS Entry buitenpost geplaatst wordt in deze omgevingen kan het voorkomen dat er bruine vlekken of roestvorming zichtbaar is op het RVS. Dit is de vervuiling uit de omgeving die de corrosie veroorzaakt. RVS is voorzien van een beschermende laag die ervoor zorgt dat het RVS niet roest.

Mocht de vervuiling uit de omgeving minder erg zijn dan is het te adviseren om het RVS om de 6 tot 12 maanden te reinigen. Mocht de vervuiling erger zijn dan kan het nodig zijn om het paneel om de 3 maanden te reinigen.

Hoe kan ik RVS reinigen

Voor lichte vervuiling en vingerafdrukken is een vochtige schone doek voldoende om het RVS te reinigen. Bij wat zwaardere vervuiling of corrosie zijn er speciale RVS reinigers te koop zoals bijvoorbeeld Emergo Innosoft B570. Innosoft B570 is een speciale dieptereiniger die oxiden en roest verwijdert van RVS, het middel bevat geen schurende bestanddelen. Het is geschikt voor intensieve reiniging van vervuilde RVS oppervlakken zoals vliegroept en andere roestige plekken.

Gebruik geen schuursponsjes van metaaldraad, staalwol of metalen borstels om RVS schoon te maken. Dit zal krassen maken in het oppervlak en de beschermende laag beschadigen waardoor het RVS blootgesteld wordt aan de omgeving. Tevens laten deze metalen reinigingsmiddelen koolstof achter wat in combinatie met water zal gaan roesten.

Reinig het RVS altijd met de draad mee, en niet tegen de draad in. Wanneer u water heeft gebruikt om het vuil te verwijderen is het aan te raden om het water met een droge doek af te nemen om watervlekken te voorkomen.



Gebruik de onderstaande reinigingsmiddelen NIET omdat dit het RVS zal beschadigen.

- Reinigingsmiddelen met chloride
- Reinigingsmiddelen met (zout)zuur
- Reinigingsmiddelen met chloorbleekloog
- Zilver polijstmiddel

